





1. Zapněte baterii stiskem tlačítka 



Press  to turn on the battery.



2 Dlouze stiskněte tlačítko M pro zapnutí displeje. Zadejte přístupový kód (přednastavený PIN 1234). Tlačítka + (plus/nahoru), - (mínus/dolů) zvolte požadovanou číslici a potvrďte tlačítkem M, přepněte na následující pozici. Po zadání celého kódu stiskněte tlačítko M. Cyklodisplej je zapnut, nastaven nejnižší 1. stupeň asistence. Stiskem plus nebo mínus lze nastavit až 5 stupňů asistence. (5=nejrychlejší).



Press M button to turn on the display. Enter the PIN code 1234 using +/- buttons. Confirm each digit by pressing M button. The display is turned on and the 1st lowest speed is automatically preset. Press +/- to set a higher or lower speed (5 speed levels).



3: Tlačítko BOOST je k okamžitému a krátkodobému zvýšení výkonu při rozjezdu či jízdě na nižší úrovni asistence za podmínky současného šlapání. Lze použít též při vedení kola max. 6 km/h.



The BOOST button below the display is for immediate and short acceleration. Use only when paddling at lower speed level. It can be used when walking the bike {max. 6 km/h.}.